

دستور العمل های ایمنی

- دستورالعمل ها و راهنمای نصب و کلیه اطلاعات دیگری که به‌همراه ماشین لباسشویی ارائه میگردند را مطالعه نموده و بر طبق آن عمل کنید.
- مدارک ذکر شده را برای استفاده های بعدی محفوظ نگه دارید.
- خطر برق گرفتگی**
 - هرگز دوشاخه دستگاه را با کشیدن کابل از پریز خارج نکنید.
 - هرگز با دستان خیس دوشاخه را به برق نزنه و یا آنرا از پریز نکشید.

- خطر مرگ**
 - دستگاه های فرسوده:
 - دو شاخه برق را از پریز بکشید.
 - کابل اصلی برق را پریده و به‌همراه دو شاخه دور بپاندازید.
 - فقل درب ماشین لباسشویی را از بین ببرید. ایکنار مانع از این میشود که کودکان بتوانند درب را بر روی خود بسته و باعث خفگی خود شوند.
- خطر خفگی**
 - کارتن، قطعات پلاستیکی و اجزای بسته بندی را در دسترس کودکان قرار ندهید.
- خطر مسمومیت**
 - مواد شوینده و محمولات نگه دارنده را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- خطر انفجار**
 - اقلام شستنی آغشته به مواد نگه دارنده حاوی حلال مانند لکه بر ها/محلول های تمیز کننده، پس از قرار گرفتن در مخزن لباسشویی، امکان ایجاد انفجار را به‌همراه دارند.
 - بنابراین این قبل از قرار دادن آن ها در داخل دستگاه، با دست کاملا ابعالی نماییید.

- خطر جراحت و آسیب دیدگی** - درب ماشین لباسشویی ممکن است خیلی داغ شود.
- در هنگام تخلیه مایع شوینده داغ، مراقب باشید.
- بر روی ماشین لباسشویی نروید.
- روی درب ماشین لباسشویی که باز است، تکیه ندهید.
- در صورتیکه استوانه محفظه هنوز می چرخد، به آن دست نزنید.

مقادیر مصرفی

برنامه شستشو	عملکرد های اضافی	حجم لباس	برق ***	آب ***	مدت برنامه ***
Cottons ۳۰ °C ۳۰ (کتان ۳۰ درجه سانتیگراد)		۸ کیلو گرم ۰/۳۵ کیلو وات ساعت	۷۶ لیتر	۲،۲۰ ساعت	۳۰ °C ۳۰ ۳۰
Cottons ۴۰ °C ۴۰ (کتان ۴۰ درجه سانتیگراد)		۸ کیلو گرم ۰/۹۷ کیلو وات ساعت	۷۶ لیتر	۲،۳۰ ساعت	۴۰ °C ۴۰ ۴۰
Cottons ۶۰ °C ۶۰ (کتان ۶۰ درجه سانتیگراد)		۸ کیلو گرم ۱/۳۶ کیلو وات ساعت	۷۶ لیتر	۲،۴۰ ساعت	۶۰ °C ۶۰ ۶۰
Cottons ۶۰ °C ۶۰ (کتان ۶۰ درجه سانتیگراد)	Eco Perfect + (اِکو پرفکت)	۸ کیلو گرم ۱/۰۳ کیلو وات ساعت	۵۶ لیتر	۳،۲۵ ساعت	۶۰ °C ۶۰ ۶۰
Cottons ۹۰ °C ۹۰ (کتان ۹۰ درجه سانتیگراد)		۸ کیلو گرم ۲/۳۴ کیلو وات ساعت	۸۷ لیتر	۲،۳۰ ساعت	۹۰ °C ۹۰ ۹۰
Mix ۴۰ 40 °C (مختلط ۴۰ درجه سانتیگراد)		۳/۵ کیلو گرم ۰/۴۷ کیلو وات ساعت	۴۹ لیتر	۱،۰۱ ساعت	۴۰ °C ۴۰ 40
Easy-Care ۴۰ (آسان شستشوی ۴۰ درجه سانتیگراد)		۳/۵ کیلو گرم ۰/۵۵ کیلو وات ساعت	۵۵ لیتر	۱،۴۳ ساعت	۴۰ °C ۴۰ ۴۰
Delicate/Silk ۳۰ (ظریف- ابریشمی ۳۰ درجه سانتیگراد)		۲ کیلوگرم ۰/۰۴ کیلو وات ساعت	۳۵ لیتر	۰،۴۱ ساعت	۳۰ °C ۳۰ 30
Delicate/Silk ۳۰ (ظریف/ابریشم ۳۰ درجه سانتیگراد)		۲ کیلوگرم ۰/۱۴ کیلو وات ساعت	۳۵ لیتر	۰،۴۱ ساعت	۳۰ °C ۳۰ 30
Wool ۳۰ (پشم ۳۰ درجه سانتیگراد)		۲ کیلوگرم ۰/۱۶ کیلو وات ساعت	۴۰ لیتر	۰،۴۰ ساعت	۳۰ °C ۳۰ 30

- * تنظیمات برنامه برای انجام تست و رتبه بندی مصرف انرژی، بر اساس استانداردها اروپایی شماره ای اپی سی/۷۵/۹۲.
- ** تنظیمات برنامه برای انجام تست، بر اساس استانداردها اروپایی شماره ای اپی ان ۴۵۴-۲۰۰۴.
- توجه در مورد تست های تطبیقی: جهت انجام تست بر روی برنامه های شستشو، یک حجم معین از لباس را با حداکثر سرعت چرخش بشویید.
- بعنوان یک برنامه کوتاه مدت جهت ایسه داری کد رنگ، برنامه **Mix ۴۰ (مختلط ۴۰ درجه سانتیگراد)** را با حداکثر سرعت چرخش انتخاب نماییید.
- *** انحراف مقادیر بدست آمده از مقادیر مشخص شده بستگی به فشار آب، سنگینی آب، و دمای ورودی، دمای محیط، نوع، حجم، و میزان کثیفی ایسه، مواد شوینده مورد استفاده، نوسانات نیروی برق و عملکرد های اضافی انتخاب شده، دارد.

اطلاعات مهم

مراحل قبل از شستشو برای نخستین بار

- هیچ نوع لباسی در داخل ماشین لباسشویی قرار ندهید. شیر آب را باز کنید. موارد زیر را در داخل محفظه **II** بریزید:
 - حدوداً ۱ لیتر آب
 - مواد شوینده (بر اساس دستورالعمل های شرکت سازنده برای شستشوی ایسه با درجه کثیفی کم و با توجه به میزان سنگینی آب منطقه، بیماته کنید)

- در هنگام استفاده از مواد شوینده، محمولات نگه دارنده و محلول های تمیز کننده، از دستورالعمل های شرکت های سازنده پیروی نماییید.
- جیب های لباس ها را خالی کنید.
- اشیاء فلزی را بردارید (مانند گیره کاغذ و غیره).
- الیسه ظریف را در کیسه یا توری بشویند (لباس زیر، پرده، کرست های دو بنده).
- زپب ها و دکمه ها را ببندید.
- گرد و خاک داخل جیب ها و لای یقه ها را با برس برطرف نماییید.
- حلقه های پرده را جدا سازید و یا پرده را در کیسه قرار دهید.

نحوه محافظت نمودن ایسه و ماشین لباسشویی

- در هنگام استفاده از مواد شوینده، محمولات نگه دارنده و محلول های تمیز کننده، از دستورالعمل های شرکت های سازنده پیروی نماییید.
- جیب های لباس ها را خالی کنید.
- اشیاء فلزی را بردارید (مانند گیره کاغذ و غیره).
- الیسه ظریف را در کیسه یا توری بشویند (لباس زیر، پرده، کرست های دو بنده).
- زپب ها و دکمه ها را ببندید.
- گرد و خاک داخل جیب ها و لای یقه ها را با برس برطرف نماییید.
- حلقه های پرده را جدا سازید و یا پرده را در داخل دستگاه، با دست کاملا ابعالی نماییید.

قرار دادن ایسه در داخل دستگاه

- اقلام بزرگ و کوچک را بصورت درم برای شستشو در ماشین لباسشویی قرار دهید.
- دقت کنید که لباسها بین درب ماشین لباسشویی و نوار لاستیکی دور درب گیر نکرده باشد.

شستشوی ایسه یا درجات کثیفی متفاوت

- لباس های نو را بصورت جداگانه بشویید.
- از برنامه پیش شستشو استفاده نکنید. در صورت نیاز عملکرد اضافی برنامه **SpeedPerfect** (اسپید پرفکت) را نیز انتخاب کنید.
- در صورت لزوم لکه ها را از قبل خیس کنید.

- از قرار دادن بیش از اندازه حجم لباس در داخل ماشین لباسشویی خودداری نماییید. یک برنامه با پیش شستشو را انتخاب کنید.

خیسماتدن

- محلول نرم کننده/مواد شوینده را بر اساس توصیه های شرکت سازنده در داخل محفظه **II** بریزید.
- انتخابگر برنامه را بر روی برنامه **۳۰ °C Cottons ۳۰ (کتان ۳۰ درجه سانتیگراد)** قرار داده و گزینه **Start/Reload** (شروع/بارگذاری مجدد) را انتخاب کنید.

- پس از حدود ۱۰ دقیقه، دکمه **Start/Reload** (شروع/بارگذاری مجدد) را جهت توقف برنامه فشار دهید. پس از گذشت زمان ایکنی، دکمه **Start/Reload** (شروع/بارگذاری مجدد) توقف را بمنظور ادامه برنامه فشار داده و یا برنامه را تغییر دهید.

آمار زنی


- از آغشتن لباس ها به مواد نرم کننده پرهیز شود

در صورت استفاده از مواد آهاری مایع، آهار زنی در کلیه برنامه های شستشو امکان پذیر است. مواد آهاری را ☹ بر اساس توصیه شرکت تولید کننده آن، در محفظه نرم کننده بریزید. (در صورت نیاز ابتدا لباس ها را در آب قرار دهید).

رنگ کردن/سفید کردن

رنگ کاری را فقط در حجم های کم انجام دهید. نمک می تواند باعث زنگ زدگی قسمت های استیل گردد. همیشه به دستورالعمل شرکت سازنده مواد رنگ زن، در مورد رنگ کاری رعایت شود. در ماشین لباسشویی عمل سفید کردن را انجام ندهید.

کشوی مواد شوینده بستگی به مدل دستگاه دارد



ضامن کشوی توزیع مواد شوینده مانع را فشار دهید:

- کشوی مواد شوینده را کاملا به سمت بیرون بکشید— صفحه ۱۰.
- ضامن را کمی به جلو بکشید.

از ضامن استفاده نکنید (به سمت بالا بکشید):

- در هنگام استفاده از مواد شوینده ژل و پودر،

جهت برنامه های دارای **Wpresh + (پیش شستشو)** و یا انتخاب option ☹ (زمان اتمام شستشو)

روش نگه داری دستگاه

محفظه ماشین لباسشویی، صفحه کنترل

- رسوبات مواد شوینده و محلول های تمیز کننده را فوراً برطرف نموده و پاک کنید.
- با پارچه نرم و مرطوب پاک شود.
- ماشین لباسشویی را با فشار آب تمیز نکنید.

روش تمیز کردن کشوی مواد شوینده...

... در صورتیکه دارای رسوبات مواد شوینده و محلول های نرم کننده باشد.

- کنو را به سمت بیرون کشیده، ضامن آن را کمی به پایین فشار داده و بطور کامل خارج کنید.
- جهت جدا ساختن ضامن؛ با انگشت ضامن را از پایین سمت بالا فشار دهید.
- کشوی توزیع مواد شوینده و ضامن آن را با استفاده از آب و یک برس شستشو داده و خشک نماییید.
- ضامن کشو را در محل خود قرار داده و جا ببندازید (سپیندر را به سمت بین راهنما فشار دهید).
- کنو را به سمت داخل فشار دهید.

کشوی توزیع مواد شوینده را باز بگذارید تا رطوبت باقی مانده آن خشک شود.

محفظه لباس

درب ماشین لباسشویی را باز بگذارید تا محفظه لباس ها خشک شود.

از مواد تمیز کننده فاقد کلرین استفاده نموده و از بکار بردن سیم ظرفشویی پرهیز نماییید.

جرم زدایی

از *خالی بودن ماشین لباسشویی اطعمیان حاصل نماییید*

- در صورتیکه مواد شوینده درست اندازه گیری و مصرف شود، نیازی به این کار نمی باشد. در صورتیکه بهرحال، انجام این کار لازم باشد، جرم زدایی دستگاه را بر اساس دستورات سازنده ماده جرم زدا، انجام دهید. مواد جرم زدای مناسب را می توان از پایگاه اینترنتی شرکت ما و مراکز خدمات پس از فروش خریداری نمود (—صفحه ۱۳).

اطلاعاتی در مورد صفحه نمایش به مدل دستگاه بستگی دارد

درب ماشین لباسشویی را درست ببندید، دقت کنید که لباسها بین درب دستگاه و نوار لاستیکی دور درب گیر نکرده باشد.

- شیر آب را کاملا باز کنید، شلنگ تغذیه احتمالا پیچ خورده و یا زیر چیز سنگینی قرار دارد، فیلتر را تمیز نماییید— صفحه ۱۱، فشار آب خیلی کم است.
- پمپ مواد شوینده گرفته است، پمپ مواد شوینده را تمیز کنید— صفحه ۱۱
- شلنگ تخلیه/لوله مواد زائد گرفته است، شلنگ واقع در سیفون را تمیز کنید— صفحه ۱۱.
- آب در کف محفظه لباس جمع شده و از دستگاه چکه می کند. با بخش پشتیبانی خدمات مشتریان تماس بگیرید.
- دستگاه لباسشویی را خاموش نموده، ۵ ثانیه صبر کرده و مجددا روشن کنید. در صورتیکه همان سمبل مجددا نمایش داده شد، با بخش پشتیبانی خدمات مشتریان تماس حاصل بفرمایید— صفحه ۱۳.

دیگر سمبل های نمایشی

چه کنیم اگر ...

- از دستگاه آب نشت نمی کند.

- آب به دستگاه وارد نمی شود.

- مواد شوینده توزیع نمی شوند.
- درجه تعمیرات را باز نموده و آن بردارید.

- شلنگ تخلیه را از داخل نگه دارنده آن بیرون بیاورید.
- سروپوش آب بندی را برداشته و صبر نماییید تا محلول شوینده به بیرون بریزد.
- سروپوش آب بندی را سر جای خود قرار دهید.

- برنامه شستشو اجرا نمی گردد.
- گزینه **Start/Reload** (شروع/بارگذاری مجدد) ☹ (زمان اتمام شستشو) انتخاب شده است؟
- درب ماشین لباسشویی بسته است؟
- فقل کوکب فعال است؟ غیر فعال نماییید — صفحه ۵.
- آیا گزینه **Spin hold = no final spin** (توقف آبکنی = بدون چرخش نهایی) انتخاب شده است؟ — صفحه ۳، ۴.
- پمپ مواد شوینده را تمیز نماییید— صفحه ۱۱.
- لوله مواد زائد و/یا شلنگ تخلیه را تمیز نماییید.

- برنامه شستشو اجرا نمی گردد.
- گزینه **Start/Reload** (شروع/بارگذاری مجدد) ☹ (زمان اتمام شستشو) انتخاب شده است؟
- درب ماشین لباسشویی بسته است؟
- فقل کوکب فعال است؟ غیر فعال نماییید — صفحه ۵.
- آیا گزینه **Spin hold = no final spin** (توقف آبکنی = بدون چرخش نهایی) انتخاب شده است؟ — صفحه ۳، ۴.
- پمپ مواد شوینده را تمیز نماییید— صفحه ۱۱.
- لوله مواد زائد و/یا شلنگ تخلیه را تمیز نماییید.

- برنامه شستشو اجرا نمی شوند.
- گزینه **Start/Reload** (شروع/بارگذاری مجدد) ☹ (زمان اتمام شستشو) انتخاب شده است؟
- درب ماشین لباسشویی بسته است؟
- فقل کوکب فعال است؟ غیر فعال نماییید — صفحه ۵.
- آیا گزینه **Spin hold = no final spin** (توقف آبکنی = بدون چرخش نهایی) انتخاب شده است؟ — صفحه ۳، ۴.
- پمپ مواد شوینده را تمیز نماییید— صفحه ۱۱.
- لوله مواد زائد و/یا شلنگ تخلیه را تمیز نماییید.

- برنامه شستشو قابل دیدن - ایرادی نیست - سطح آب از حوزه دید پایین تر است.

آب داخل محفظه شستشو قابل دیدن -

- تعییم چرخش بخش رضایت بخش - ایرادی نیست - سیستم تشخیص عدم بالانس لباس ها، دوره چرخش را بنادیل نامموار بودن توزیع ایسه در داخل محفظه، کنسل نموده است.
- لباس های بزرگ و کوچک را در داخل محفظه لباسشویی بطور هموار و یکنواخت قرار دهید.
- آیا دکمه **Easy-iron** (آسان اتو) فشار داده شده است؟ — صفحه ۵.
- آیا سرعت انتخابی خیلی پایین است؟ — صفحه ۵.

طول زمان برنامه شستشو در حین -

- اجرای دوره شستشو، تغییر داده شده است.

- شروع دوره های چرخش - ایرادی نیست - سیستم تنظیم نامهواری ایسه در حال یکسان سازی سطح لباس ها می تکراری.

- در محفظه محصولات نگه دارنده - ایرادی نیست - در عملکرد محصولات نگه دارنده تغییری ایجاد نمی شود.
- ☹ آب باقی می ماند. - در صورت لزوم، ضامن **Cottons ۹۰ (کتان ۹۰ درجه سانتیگراد)** را بدون ریختن لباس، اجرا برنامید. از ماده شوینده استاندارد استفاده فرمایید.

نمایشگر وضعیت **☹** در حال چشمک زدن می باشد امکان چشمتک زدن می باشد امکان محفظه **II** بریزید. (برای ایسه خارج از منزل و یا پارچه های کربک دار مناسب نمی باشد.)

- برای دوره شستشوی بعد، از مواد شوینده کمتری استفاده نماییید.

- تولید صدا های غیر عادی، لرزش - تولید صدای ایمنی حمل و نقل دستگاه را برداشته اید؟
- لوازم ایمنی حمل و نقل را از دستگاه جدا کنید — دستورالعمل های نصب.

- سرو صدای زیاد در هنگام چرخش و تخلیه ایجاد می شود.
- در حین کار،دصفحه نمایش/ لامپ های هشدار دهنده کار نمی کنند.

- آب یا یوز پریده است؟ سونج مینیاتوری را بحالت اولیه برگردانده و یا سونج را عوض کنید.
- حالت صرفه جویی در مصرف برق؟ — صفحه ۵.
- در صورت تکرار ایراد، با بخش خدمات پشتیبانی مشتریان تماس حاصل بفرمایید.

طول زمان اجرای برنامه بیش از حد معمول است.

- یکسان سازی سطح لباس ها می باشد.
- ایرادی نیست - سیستم تشخیص کف فعال است - و دوره های آبکنی اضافه را اجرا می کند.

- رسوب مواد شوینده بر روی لباس ها چشمخ مخورند.

- پمپ مواد شوینده را تمیز کنید — صفحه ۱۱.
- جهت تمیز کردن فیلتر: شلنگ را از شیر جدا سازید.
- با استفاده از یک برس کوچک فیلتر را تمیز کنید.
- وایا** بر روی مدل های استاندارد و مدل های دارای آکوا سبکیور: شلنگ پشت دستگاه را بردارید، با استفاده از اجار، فیلتر را باز نموده و تمیز کنید.

- شلنگ را وصل کرده و از لحاظ نشتی چک کنید.

چه کنیم اگر ...

- در حالت توقف، گزینه **Start/Reload** (شروع/بارگذاری مجدد) بپوش آب را سریع ببندید.
- سریع چشمک زده و صدای سیگنال بگوش خواهد رسید.

چنانچه خودتان نمی توانید یک ایراد را برطرف کنید (روشن/خاموش کردن دستگاه) و یا انجام تعمیرات لازم است:

- انتخابگر برنامه را بر روی گزینه **off (خاموش)** قرار داده و دوشاخه دستگاه را از پریز خارج کنید.
- جریان تغذیه آب را قطع نموده و با بخش خدمات پشتیبانی مشتریان تماس بگیرید— صفحه ۱۳.

باز کردن اضطراری درب ماشین لباسشویی بطور مثال در زمان قطع برق شهری

البته پس از وصل مجدد برق دستگاه بطور خودکار برنامه را ادامه خواهد داد. ولی اگر به هر دلیل لازم شد که درب اصلی ماشین لباسشویی باز شود، بصورت زیر عمل کرد:

خطر سوختگی

مواد شوینده و ایسه ممکن است داغ باشند. اگر امکان دارد صبر کنید تا خنک شوند

- در صورتیکه استوانه محفظه هنوز می چرخد، به آن دست نزنید.
- در صورتیکه که هنوز آب داخل محفظه شستشو دیده می شود، درب ماشین لباسشویی را باز ننماییید.

انتخابگر برنامه را بر روی گزینه **off (خاموش)** قرار داده و دوشاخه دستگاه را از پریز خارج کنید.

محلول مواد شوینده را تخلیه نماییید— صفحه ۱۱

اهرم باز کردن اضطراری را با یک ابزار یه سمت پایین کشیده و آزاد کنید.

در این هنگام می توان درب ماشین لباسشویی را باز نمود.

سرویس و خدمات پس از فروش

- لطفا قبل از تماس با بخش خدمات پشتیبانی مشتریان چک فرمایید که آیا خود شما با استفاده از بخش (چه کنیم اگر ...، — صفحه ۱۲ و ۱۳) قادر به رفع ایراد می باشید. ما همیشه راه حل های مناسبی را بمنظور جلوگیری از مراجعات بمرورد پرسنل تعمیرات، پیدا خواهیم کرد.

شما می توانید اطلاعات تماس نزدیکترین مرکز پشتیبانی را از روی راهنمای مراکز پشتیبانی خدمات پس از فروش پیدا نماییید. (به مدل دستگاه بستگی دارد.)

لطفا در هنگام تماس با بخش خدمات پس از فروش، شماره محصول (اف دی) و شماره تولید (ایی) دستگاه را اعلام بفرمایید.

- این اطلاعات را می توانید در داخل قاب درب ماشین لباسشویی/ پشت درجه تعمیرات* و قسمت قیبع دستگاه ببینید.
- *به مدل ماشین لباسشویی بستگی دارد

به شایستگی های شرکت تولید کننده اطعمیان داشته باشید. در خدمت شما هستیم.

با این روش شما از انجام تعمیرات توسط پرسنل مجرب و آموزش دیده و استفاده از قطعات یکنی اصلی مطمئن خواهید بود

FD	E-Nr.	شماره تولید	شماره محصول
			

دستورالعمل های ایمنی مندرج در صفحه *A* را ملاحظه فرمایید.

- قبل از استفاده از ماشین لباسشویی، این دستورالعمل ها و همچنین کلیه دستورالعمل های مجزای نصب را مطالعه فرمایید.

- در حالت توقف، گزینه **Start/Reload** (شروع/بارگذاری مجدد) بپوش آب را سریع ببندید.
- سریع چشمک زده و صدای سیگنال بگوش خواهد رسید.

چنانچه خودتان نمی توانید یک ایراد را برطرف کنید (روشن/خاموش کردن دستگاه) و یا انجام تعمیرات لازم است:

انتخابگر برنامه را بر روی گزینه **off (خاموش)** قرار داده و دوشاخه دستگاه را از پریز خارج کنید.

جریان تغذیه آب را قطع نموده و با بخش خدمات پشتیبانی مشتریان تماس بگیرید— صفحه ۱۳.

اطلاعاتی در خصوص انسداد مجاری دستگاه

خطر سوختگی.

- صبر کنید تا محلول شوینده خنک شود.
- شیر آب را ببندید.

پمپ محلول شوینده

انتخابگر برنامه را بر روی گزینه **Off (خاموش)** قرار داده و دوشاخه دستگاه را از پریز خارج کنید.

- درجه تعمیرات را باز نموده و آن بردارید.



دروپش پمپ را جایگذاری نموده و پیچ های آن را محکم کنید. دسته می باید به حالت عمودی قرار داشته باشد. شلنگ تخلیه را در داخل گیره نگه دارنده آن قرار دهید.

- درجه تعمیرات را در جای خود قرار داده و ببندید.

بمنظور جلوگیری از جاری شدن مواد شوینده استفاده شده در داخل قسمت تخلیه در مرحله شستشوی بعدی:

- ۱ لیتر آب در داخل محفظه **II** ریخته و آنگاه برنامه **Empty** (خلیه) را اجرا نماییید.

شلنگ تخلیه در داخل سیفون

انتخابگر برنامه را بر روی گزینه **Off (خاموش)** قرار داده و دوشاخه دستگاه را از پریز خارج کنید.

- گیره شلنگ را شل نموده و یا دقت شلنگ تخلیه را خارج سازید (آب باقیمانده).
- شلنگ تخلیه و قطعات اتصال سیفون را تمیز کنید.
- شلنگ تخلیه را مجددا وصل نموده و اتصال را توسط گیره شلنگ محکم کنید.




فیلتر داخل لوله آب

خطر برق گرفتگی

از *قرار دادن ابزار ایمنی آکوا استاب در داخل آب خودداری نماییید (این ابزار دارای یک شیر الکتریکی می باشد).*

فشار آب داخل شلنگ تغذیه آب را کاهش دهید:

- شیر آب را ببندید.
- یکی از برنامه ها را انتخاب کنید (بجز برنامه **Spin** ☹/Empty) (چرخش/خلیه).
- دکمه **Start/Reload** (شروع/بارگذاری مجدد) را فشار دهید. اجازه دهید که برنامه حدود ۴۰ ثانیه کار کند.
- انتخابگر برنامه را بر روی گزینه **Off (خاموش)** قرار دهید. دو شاخه برق را از پریز بکشید.



- شلنگ را وصل کرده و از لحاظ نشتی چک کنید.



ماشین لباسشویی



راهنمای مصرف کنندگان

